

Válvulas Universales

Válvulas de descarga y Válvulas de entrada para mochilas ◆



VÁLVULAS DE DESCARGA Y VÁLVULAS DE ENTRADA PARA MOCHILAS

Cód. 51000

Válvula de descarga dual a botón
(Incluye botón cromado)



Cód. 51500

Válvula de descarga dual a palanca
(Incluye palanca cromada)



Cód. 50500

Válvula de descarga dual para botón central
(Incluye botón cromado)



Cód. 50000

Válvula de descarga para botón central
(Incluye botón cromado)



Cód. 1454

Válvula de descarga flapper



Cód. 41000

Válvula de entrada con brazo de bronce



Cód. 40000 Válvula de entrada sin brazo 1/2"

Cód. 40100 Válvula de entrada sin brazo 3/8"



Cód. 42000 Válvula de entrada sin brazo 1/2"

Cód. 42100 Válvula de entrada sin brazo 3/8"



VÁLVULAS DE DESCARGA Y SISTEMAS DE ACCIONAMIENTO

Cód. 1430 Válvula flapper para botón central (sin botón)

Cód. 1431 Válvula flapper para botón central (con botón blanco)

Cód. 1432 Válvula flapper para botón central (con botón cromado)

Cód. 1458

Kit flapper universal



Cód. 1601

Palanca de accionamiento frontal

Cód. 1602

Botón de accionamiento superior para válvula flapper



Cód. 2040

Botón de accionamiento superior blanco para mochila

Cód. 2042

Botón de accionamiento superior cromado para mochila



Cód. 2044

Botón de accionamiento lateral blanco para mochila

Cód. 2046

Botón de accionamiento lateral cromado para mochila

